



Kuva 1: Huoltosarja ja metallikansi

- | | | | |
|---|--------------|---|------------|
| 1 | Metallikansi | 2 | Painevaste |
| 3 | Suojaputki | | |



Älä hävitä metallikantta (1).
Metallikansi ei sisälly huoltosarjan toimitukseen.

Huoltosarjan kokoaminen

- Poista metallikansi (1) irrotetusta huoltosarjasta.
- Puhdista metallikansi (1) ja tarkasta, ettei siinä ole vaurioita.
- Kiinnitä metallikansi (1) painevasteeseen (2).
- Liitä suojaputki (3) painevasteeseen (2).



www.zf.com/serviceinformation