



天合 (TRW) 商标归天合汽车有限公司所有。 © TRW Automotive Inc. 2013

中文 组装说明
所有插图都只展示典型情况，仅用于帮助读者理解说明书内容。



关于安全说明和安装说明的注释

注意： 更换任何天合产品前请务必认真阅读本注释。

制动器是重要的安全相关部件。为了确保行车安全和保证制动系统处于最佳工作状态。天合公司建议所有汽车维修保养工作必须由经验丰富的装配工/机械工来执行；这些装配工/机械工要经过充分培训，对相关车型和零部件非常熟悉，并按照汽车制造商的指示来进行安装。天合公司对由于产品安装不当或不正确产生的一切后果不承担任何责任。

注意！ 潜在人身伤害危险！

安装电动/机电复合制动系统时，必须严格遵守汽车制造商颁布的安全规则和安装说明。

有些类型的制动系统具有自加压功能！

注意！

制动液对油漆表面具有溶解作用，而且对人体健康有害。

- 必要时排空补偿缸内的所有制动液。
- 抬升车辆并固定好，防止滑落。
- 制动系统维护期间，禁止按压刹车踏板或进行驻车制动，否则可能导致制动系统损坏。
- 使用天合制动器清洁剂清洗制动系统。
- 刹车粉尘对人体有害。禁止使用压缩空气吹尘器清洁刹车粉尘。
- 摩擦材料的接触面禁止接触润滑脂或润滑油。
- 必须按照汽车制造商规定的扭矩拧紧螺钉和螺母。
- 制动部件必须整轴/成对更换。
- 对于不需要更换的制动部件，需要进行操作性检查。
- 需要使用专用工具时，必须选用正确的专用工具进行作业。
- 必须使用汽车制造商认可并且和车型匹配的制动液产品。
- 维修结束后，持续踩下刹车踏板，直到制动系统达到正确的压力点。
- 必要时调整补偿缸内的制动液液位。
- 维修结束后进行试驾。



天合汽车部件技术服务（上海）有限公司
地址：上海市徐汇区虹漕路421号62栋5楼
电话：+86 21 61215332 / 61215316
传真：+86 21 61215399 www.trwaftermarket.com

