



- BG** ⚠️ Внимание: Променена е точката на включване. Цилиндри се сменят само по двойки.
- CZ** ⚠️ Pozor: Byla změněna zařazená rychlost. Při výměně brzdového válečku je třeba vyměnit celý pár.
- DE** ⚠️ Achtung: Schaltpunkt geändert. Radzylinder nur paarweise ersetzen.
- DK** ⚠️ Bemærk: Brydepunktet er blevet ændret. Hjulcylindere erstattes parvist.
- EE** ⚠️ Tähelepanu: Lülituspunkti on muudetud. Vahetada rattasilindrid välja ainult paarikaupa.
- ES** ⚠️ Atención: puntos de conmutación modificados. Cambie los cilindros de las ruedas sólo por pares.
- FI** ⚠️ Huomio: Kytentäpiste muutettu. Vaihda pyörien sylinterit vain parittain.
- FR** ⚠️ Attention: Point d'enclenchement modifié. Ne remplacer les cylindres de roue que par paire.
- GB** ⚠️ Caution: shift point has been changed. Only exchange wheel-brake cylinders in pairs.
- GR** ⚠️ Προσοχή: Σημείο μεταγωγής τροποποιήθηκε. Αντικατάσταση κυλίνδρων τροχών μόνο ανά ζεύγος.
- HR** ⚠️ Pažnja: Preklopna točka je promijenjena. Cilindre kotača zamjenjujte samo u paru.
- HU** ⚠️ Figyelem: A kapcsolási pont megváltozott. A kerékhengereket csak párban szabad kicserélni.
- IT** ⚠️ Attenzione: è stato modificato il punto d'innesto. Sostituire i cilindri di comando del freno solo a due a due.
- LT** ⚠️ Dėmesio: Pasikeitė perjungimo taškas. Ratų cilindrų keiskite tik poromis.
- LV** ⚠️ Uzmanību: Mainīts slēdziena punkts. Riteņa cilindrus nomainīt tikai pa pāriem.
- NL** ⚠️ Let op: schakelmoment veranderd. Wielremcilinder alleen per paar vervangen.
- NO** ⚠️ OBS: Koblingspunkt endret. Hjulcylindere skal kun skiftes parvis.
- PL** ⚠️ Uwaga: Zmieniony punkt włączania. Cylindery hamulcowe kół wymieniać tylko parami.
- PT** ⚠️ Atenção: Ponto de comutação alterado. Substituir os cilindros das rodas apenas aos pares.
- RO** ⚠️ Atenție: Punct de conectare schimbat. Cilindrii roții se înlocuiesc numai în pereche.
- RU** ⚠️ Внимание: точка переключения изменена. Заменяйте колесные тормозные цилиндры только попарно.
- SE** ⚠️ OBS! Kopplingspositionen har ändrats. Hjulcylindrarna får endast bytas parvis.
- SI** ⚠️ Pozor: Preklopna točka spremenjena. Zavorne valje obnovite le po parih.
- SK** ⚠️ Pozor: Bod zopnutia zmenený. Brzdový valček kolesa vymieňajte len po pároch.
- TR** ⚠️ Dikkat: Şalter noktası değişmiştir. Teker silindirlerini çift olarak değiştirin.