

中文

天合汽车部件技术服务（上海）有限公司
地址：上海市徐汇区虹漕路421号62栋5楼
电话：+86 21 61215332 / 61215316
传真：+86 21 61215399 www.trwaftermarket.com

天合J48型浮动式卡钳如何更换导向销



注意：更换导向销前请务必认真阅读本说明。

为了保证行车安全和实现产品的最佳效果，天合公司建议所有汽车维修保养工作必须由经过适当培训的专业人员按照汽车制造商的指示来执行。天合公司对由于产品安装不当或不正确产生的一切后果不承担任何责任。安装过程中禁止按压刹车踏板，否则可能导致制动系统损坏。

- 抬高车辆并正确支撑，防止滑落。
- 拆下制动片，然后松开制动钳。
- 拆下导向销上的密封盖。
- 拧开并拆下六角螺钉，拔出导向销和导向销防尘套。
- 把新导向销防尘套和导向销组装在一起后，导向销涂抹润滑脂，然后将其推入卡钳外壳中，一直推到防尘套卡进卡钳外壳卡槽里。
- 插入六角螺钉并拧紧，拧紧力矩为60 Nm。
安装新的密封盖）。
- 固定制动钳。
- 检查制动钳的活动是否顺畅。
- 装回制动片和消音板，安装好后箭头方向为旋转方向。
- 踩刹车踏板几次(1/2刹车踏板行程)，使制动片进入运行位置。
- 检查所有接头，确保制动系统没有泄露现象。
- 安装车轮，按照汽车制造商规定的扭矩用转矩扳手拧紧车轮螺钉。
- 检查制动液液位。
- 进行试驾。