

Usuwanie nagromadzonego powietrza z zacisku EPB



Wykorzystując urządzenie do odpowietrzania napełnij i odpowietrz zacisk w położeniu montażowym (odpowietrznik znajduje się powyżej tłoczka). Po odpowietrzaniu całkowicie zredukuj ciśnienie płynu hamulcowego.



Obróć zacisk w położenie silnikiem do dołu. To spowoduje przedostanie się zgromadzonego powietrza przez nakrętkę regulacyjną do wnętrza tłoczka.



Obróć zacisk w położenie silnikiem do góry. To spowoduje przedostanie się zgromadzonego powietrza z tłoczka do zagłębienia przy odpowietrzniku.



Zamontuj zacisk ponownie i dokręć go zgodnie ze specyfikacją. Jeżeli jest to konieczne przeprowadź powyższą procedurę dla drugiego zacisku. Ostatecznie odpowietrz cały układ wykorzystując urządzenie do odpowietrzania.

