



- Éliminer les pièces de fixation usagées (1).
- Utiliser exclusivement des pièces de fixation neuves (2).
- **Ne** pas utiliser une clé à choc (3).
- Serrer les pièces de fixation avec le couple de serrage prescrit (4).
Respecter les indications du constructeur du véhicule.
- Effectuer un alignement des roues (5, 6).
Respecter les indications du constructeur du véhicule.

