



- Smaltire i componenti di fissaggio utilizzati (1).
- Utilizzare esclusivamente nuovi componenti di fissaggio (2).
- **Non** utilizzare l'avvitatore ad impulsi (3).
- Serrare i componenti di fissaggio con la coppia di serraggio prevista (4). Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo.
- Eseguire l'assetto ruote (5, 6). Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo.

