



- 废弃处理用过的固定件 (1)。
- 只能使用新的固定件 (2)。
- 不得使用冲击扳手 (3)。
- 使用规定拧紧力矩拧紧固定件 (4)。请遵守汽车制造商的说明。
- 进行四轮定位 (5, 6)。请遵守汽车制造商的说明。

