



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A



Fig. 1: Poziționarea corectă a rulmentului de sarcină

1 Bucșă silenț	4 Arc suspensie
2 Rulment de sarcină	5 Taler arc
3 Bolț de poziționare superior	6 Opritor pentru arc suspensie

! AVERTISMENT

Arcul suspensie se află sub o tensiune ridicată. Folosiți scule speciale de comprimare a arcului.

La montajul suspensiei trebuie să țineți cont de următoarele:

- Capătul arcului suspensie (4) se poziționează la aprox. 5 mm de la opritorul (6) talerului arcului (5).
- Rulmentul de sarcină (2) se poziționează astfel ca bolțul de poziționare superior (3) să fie aliniat cu opritorul arcului suspensie (6).
- Folosiți o piuliță nouă pentru fixarea tijei pistonului. Strângeți-o cu cuplul de strângere prevăzut.
- Respectați specificațiile producătorului autovehiculului.

Verificați ca piesele să fie corect aliniate.



www.zf.com/serviceinformation