



Fig. 1: Bæreled, gevindsikringsmiddel

- 1 Gevindsikringsmiddel Loctite® 243™
- 2 Stort gevind

- 3 Bæreled

ADVARSEL

Risiko for uheld!

Chassisdele er sikkerhedsrelevante dele.

Montagefejl kan medføre svære uheld.

Anvend udelukkende monteringsdele med de korrekte dimensioner og styrkeværdier.

Læg mærke til bilproducentens montagevejledning og tilspændingsmomenter.

Inden indbygning

Påfør gevindsikringsmiddel Loctite® 243™ (1) på det store gevind (2) på bæreledet (3) (fig.1).



www.zf.com/serviceinformation