



Рис. 1: Шаровая опора, фиксатор резьбы

- 1 Фиксатор резьбы Loctite® 243™
2 Крупная резьба

- 3 Шаровая опора

WARNUNG

Опасность несчастных случаев!

Детали ходовой части важны для обеспечения безопасности.

Ошибки в монтаже могут приводить к тяжелым авариям.

Следует использовать крепёжные детали с правильными размерами и показателями прочности.

Соблюдайте руководство по монтажу и моменты затяжки, указанные автопроизводителем.

Перед монтажом

Нанести фиксатор резьбы Loctite® 243™ (1) на крупную резьбу (2) шаровой опоры (3) (Рис.1).



www.zf.com/serviceinformation