



Mercedes-Benz

Pritrdilni komplet	Št. izd.			
	Prečna prema		Vlečna prečka	
	35059 01	35060 01	29633 03	29634 03
38313 01	.	.		
39367 01			.	.

Tab.1



Sl. 1: Kovinske varovalne matice M14 x 1,5



Sl. 2: Matica M14 x 1,5 s kemičnim varovalom



Odvisno od številke šasije in obdobja gradnje vozila uporabite kovinske matice ali matice s kemičnim varovalom (tab. 2).

Vozilo	Številka šasije	Datum	Kovinska varovalna matica M14 x 1,5 (sl. 1)	Matica M14 x 1,5 s kemičnim varovalom (sl. 2)	
			Vključeno v obseg dobave prečne preme.	Naročiti ločeno: št. izd. 38313 01	Naročiti ločeno: št. izd. 39367 01
172	R 172	→ F	→ 31.05.2015	.	
	R 172	F →	31.05.2015 →	.	
204	C 204			.	.
	S 204			.	.
	W 204			.	.
207	A 207	→ F	→ 31.03.2015	.	
	A 207	F →	31.03.2015 →	.	.
	C 207	→ F	→ 31.03.2015	.	
	C 207	F →	31.03.2015 →	.	.



www.zf.com/serviceinformation