



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A




Fig. 1: Fjærbenlager plassert riktig

1 Gummimetallager	4 Opphengningsfjær
2 Fjærbenlager	5 Fjærskive
3 Holdepinne oppe	6 Anslag for opphengningsfjær

ADVARSEL

Opphengningsfjæren står under sterk spenning. Bruk spesialverktøy fjærstrammer.

Ved montering av fjærbenet må du passe på å:

- Plasser enden til opphengningsfjæren (4) med en avstand på ca. 5 mm foran anslaget (6) til fjærskiven (5).
- Plasser fjærbenlageret (2) slik, at holdepinnen oppe (3) går i plan med anslaget for opphengningsfjæren (6).
- Bruk ny mutter for feste av stempelstangen. Trekk til med foreskrevet tiltrekkingsmoment.
- Følg instruksjonene til kjøretøyprodusenten.

Kontroller, om komponentene går riktig i plan.



www.zf.com/serviceinformation