



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A



Slika 1: Ispravno pozicionirani potporni ležaj gibnja

| | |
|---------------------------------|---|
| 1 Gumeno-metalni ležaj | 4 Opruga voznog mehanizma |
| 2 Potporni ležaj gibnja | 5 Ležište opruge |
| 3 Gornji pozicijski klin | 6 Graničnik za oprugu voznog mehanizma |

UPOZORENJE

Opruga voznog mehanizma stoji pod velikom napetošću. Kao specijalni alat koristite zatezač opruge.

Prilikom montaže podupirača uzmite u obzir:

- Kraj voznog mehanizma (4) namestite oko 5 mm od graničnika (6) doseda opruge (5).
- Potporni ležaj podupirača (2) postavite tako da gornji pozicijski klin (3) bude poravnan sa graničnikom za oprugu voznog mehanizma (6).
- Za pričvršćivanje klipnjačekoristite nove matice. Pritegnite sa propisanim momentom zatezanja.
- Pridržavajte se podataka datih od strane proizvođača.

Kontrolišite, da li su komponente ispravno poravnane.



www.zf.com/serviceinformation