



**Opel / Vauxhall: Astra G/Combo C/Corsa C/Meriva A/Tigra B/Vectra B/Zafira A**



Slika 1: Pravilno nameščen oporni ležaj vzmetne noge

<b>1</b> Gumijasto-kovinski ležaj	<b>4</b> Vzmet podvozja
<b>2</b> Oporni ležaj vzmetne noge	<b>5</b> Krožnikasta vzmet
<b>3</b> Položajni zatič zgoraj	<b>6</b> Omejevalnik za vzmet podvozja

### **OPORZORILO**

Vzmet podvozja je pod visoko napetostjo. Uporabite posebno orodje za stiskanje vzmeti.

Pri montaži vzmetne noge upoštevajte:

- Konec vzmeti podvozja (4) namestite pribl. 5 mm pred omejevalnikom (6) krožnikaste vzmeti (5).
- Oporni ležaj vzmetne noge (2) namestite tako, da sta položajni zatič zgoraj (3) in omejevalnik za vzmet podvozja (6) poravnana na isti ravni.
- Za pritrnitev batnice uporabite novo matico. Pritegnite jo s predpisanim zateznim momentom.
- Upoštevajte navedbe proizvajalca vozila.

Preverite, ali so sklopi pravilno poravnani na isti ravni.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)