



Mercedes-Benz

Kit di fissaggio	N° articolo			
	Braccio trasversale		Tirante	
	35059 01	35060 01	29633 03	29634 03
38313 01	•	•		
39367 01			•	•

Tab.1



Fig. 1: dadi autofrenanti interamente in metallo M14x1,5



Fig. 2: dado M14x1,5 con frenafilietti chimico



A seconda del numero di telaio e del periodo di costruzione del veicolo, utilizzare i dadi autofrenanti interamente in metallo o i dadi con frenafilietti chimico (tab. 2).

Carrozza	Numero di telaio	Periodo di costruzione	Dadi autofrenanti interamente in metallo M14x1,5 (fig. 1)	Dadi M14x1,5 con frenafilietti chimico (fig. 2)	
			Inclusi nel volume di consegna dei bracci trasversali.	Da ordinare separatamente: n° articolo 38313 01	Da ordinare separatamente: n° articolo 39367 01
172	R 172	→ F	→ 31.05.2015	•	
	R 172	F →	31.05.2015 →		
204	C 204			•	•
	S 204			•	•
	W 204			•	•
207	A 207	→ F	→ 31.03.2015	•	
	A 207	F →	31.03.2015 →		•
	C 207	→ F	→ 31.03.2015	•	
	C 207	F →	31.03.2015 →		•

Tab. 2



www.zf.com/serviceinformation