



Mercedes-Benz

Bevestigingsset	Art.nr.			
	Dwarsgeplaatste wiel-draagarm		Trekstang	
	35059 01	35060 01	29633 03	29634 03
38313 01	•	•		
39367 01			•	•

Tab.1





Illustr. 1: massief metalen borgmoeren M14x1,5



Illustr. 2: moer M14x1,5 met chemische schroefdraadborging



Afhankelijk van chassisnummer en constructieperiode van het voertuig moeten massief metalen borgmoeren of moeren met een chemische schroefdraadborging worden gebruikt (tab. 2).

	Chassisnummer		Massief metalen moer M14x1,5 (illustr. 1)	Moer M14x1,5 met chemische schroefdraadborging (illustr. 2)	
			Bij de leveringsomvang van de draagarmen inbegrepen.	Apart bestellen: art.nr 38313 01	Apart bestellen: Art.-Nr. 39367 01
172	R 172	→ F	→ 31.05.2015	•	
	R 172	F →	31.05.2015 →		•
204	C 204			•	•
	S 204			•	•
	W 204			•	•
207	A 207	→ F	→ 31.03.2015	•	
	A 207	F →	31.03.2015 →		•
	C 207	→ F	→ 31.03.2015	•	
	C 207	F →	31.03.2015 →		•

Tab. 2



www.zf.com/serviceinformation