



Opel / Vauxhall : Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A



Fig. 1: Palier de support de jambe de force correctement positionné



### AVERTISSEMENT

Le ressort de suspension est soumis à une tension importante. Utiliser l'outil spécial compresseur de ressort.

<b>1</b> Palier métallo-caoutchouc	<b>4</b> Ressort de suspension
<b>2</b> Palier support de jambe de force	<b>5</b> Coupelle de ressort
<b>3</b> Broche de positionnement en haut	<b>6</b> Seuil pour le ressort de suspension

À respecter lors du montage du support de jambe:

- Positionner l'extrémité du ressort de suspension (4) à env. 5 mm de distance du seuil (6) de la coupelle de ressort (5).
- Positionner le palier de support de jambe de force (2) de sorte que la broche de positionnement en haut (3) soit alignée avec le ressort de suspension (6).
- Utiliser un nouvel écrou pour fixer la tige de piston. Serrer avec le couple de serrage prescrit.
- Respecter les indications du constructeur de véhicule.

Vérifier si les composants sont correctement alignés.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)