



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A



Slika 1: Pravilno pozicionirani potporni ležaj opružne poluge

| | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Gumeno metalni ležaj | 4 Opruga podvozja |
| 2 Potporni ležaj opružne poluge | 5 Tanjurić opruge |
| 3 Gornji pozicijski zatik | 6 Graničnik za oprugu podvozja |

UPOZORENJE

Opruga podvozja nalazi se pod velikom napetošću. Kao specijalni alat upotrijebite zatezač opruge.

Pri montaži podupirača uzmite u obzir:

- Kraj opruge podvozja (4) namjestite oko 5 mm od graničnika (6) dosjeda opruge (5).
- Potporni ležaj podupirača (2) postavite tako da gornji pozicijski zatik (3) bude poravnan s graničnikom za oprugu podvozja (6)
- Za pričvršćivanje klipnjače upotrijebite nove matice. Zatezanje izvedite propisanim zateznim momentom.
- Pridržavajte se podataka proizvođača vozila.

Provjerite jesu li obje komponente pravilno poravnane.



www.zf.com/serviceinformation