



Fig. 1: Monteringshjælp med transportbøjle cDISK
Blitz Rotary Art.-nr. 3745410



Fig. 2: Adapter til tomassessvinghjul
Blitz Rotary Art.-nr. 3745430



Fig. 3: Monteringshjælp trykplade
Blitz Rotary Art.nr. 101758

! FORSIGTIG

Tunge dele. Der er risiko for klemning og knoglebrud. Brug personligt beskyttelsesværn og monteringshjælp.

VARSEL

- Rens tomassessvinghulets friktionsflade med en klud, som er dyppet i opløsningsmiddel (bremserensmiddel). Brug ikke rensespray!
- Sæt ikke tomassessvinghulet hårdt ned og tab det ikke. Ellers kan fastgørelsesflangen, som er tilslebet nøjagtigt, blive beskadiget.
- Til montering bruges nye fastgørelsesskruer, som er godkendt af bilfabrikanten. Tilspænd dem med det foreskrevne tilspændingsmoment. Følg producentens anvisninger.

Specialværktøjet (fig.1, 2, 3) holder tunge trykplader, svinghjul og tomassessvinghjul til nyttekøretøjer i en kran (fig. 1) eller på enten en grubelift eller gearlift (fig. 2, 3). Trykplader med blikkabinet, støbt kabinet og forskellige hulkredsdiameter kan fastgøres til monteringshjælpen (fig. 3).

Monteringen på bilen kan udføres af én person:

1. Svinghulet eller tomassessvinghulet fastgøres med adapteren (fig. 1) på monteringshjælpen.
2. Komponenterne indstilles med monteringshjælpen aksialt, radiale og i hældningsvinkel ($\pm 10^\circ$) således, at de nøjagtigt kan monteres.

Monteringshjælpen cDisk (fig. 1, 2, 3) og de passende adaptere er godkendt af mange nyttekøretøjsproducenter. Du kan få flere informationer om monteringshjælpen her: www.blitzrotary.com



www.zf.com/serviceinformation