



A fémházas kinyomókat műanyag házas kinyomók váltják fel.



1. ábra: Fémházas kinyomó



2. ábra: Műanyag házas kinyomó

A műszaki fejlesztés eredményeképpen a fémházas kinyomókat (1. ábra) műanyag házas kinyomók és műanyag tolóhüvelyek (2. ábra) váltják fel.

A fém tolóhüvelyeket műanyag tolóhüvelyek váltják fel.



3. ábra: Fém kitolóhüvelyes kinyomó



4. ábra: Műanyag kitolóhüvelyes kinyomó

A műszaki fejlesztés eredményeképpen a fém tolóhüvelyes kinyomókat (3. ábra) műanyag tolóhüvelyes kinyomók (4. ábra) váltják fel



A műanyag kitolóhüvelyes kinyomókat **nem** szabad zsírozni.
Szerelje ki vagy zárja el a hajtóműharangban levő kenőcsatlakozást.



www.zf.com/serviceinformation