



1. ábra - Kinyomócsapágó fix kapcsolattal. Az alkatrészek szerelési sorrendje és helyzete

1 Kinyomócsapágó	4 Nyomólap tányérrugóval
2 Alátét	5 Kinyomógyűrű
3 Tányérrugó	6 Biztosítógyűrű

! FIGYELEM!

Becsípődésveszély!

A nyomólapot emelje meg egy megfelelő segédeszközzel.

FELHÍVÁS

Ügyeljen az alkatrészek helyes szerelési sorrendjére és helyzetére.



www.zf.com/serviceinformation