



Abb. 1: Bruchkante (Beispiele)

1 Bruchkante



Bei der Herstellung von Gussteilen aus Metall (z. B. Schwungräder, Anpressplatten) wird der Anguss nach dem Gießen des Rohlings an einer Sollbruchstelle entfernt. Dadurch entsteht eine Bruchkante (1). Diese Bruchkante (1) hat keinen Einfluss auf Funktion oder Qualität des Gussteils. Das Bauteil kann ohne Einschränkungen eingebaut werden.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation