



Рис. 1: Маркировка положения установки (примеры)

### УКАЗАНИЕ

Перед установкой сцепления проверьте боковое биение его ведомого диска (макс. 0,5 мм). Монтируйте ведомый диск сцепления в правильном положении установки. Большинство ведомых дисков сцепления имеют соответствующую маркировку. Маркировка может наноситься методом печати, штамповки или лазерной гравировки. Неправильный монтаж ведомых дисков сцепления может привести к повреждениям механизма сцепления и КПП.

Положение установки	Сторона двигателя	Сторона КПП
Маркировка	FLYWHEEL SIDE	GEARBOX SIDE
	FW SIDE	GB SIDE
	MOTOR SIDE	LATO CAMBIO
	COTE VOLANT	T/M SIDE
	ENGINE SIDE	TRANS SIDE
	MOTORSEITIG	GETRIEBESEITE
	SCHWUNGRADSEITE	

### Новый ведомый диск сцепления без маркировки

Маркируйте бывший в употреблении ведомый диск сцепления при его демонтаже. Сравните ведомые диски сцепления перед установкой. Следуйте указаниям автопроизводителя.

Информацию по техническому обслуживанию см. здесь: [www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)