



Obr. 1: Označení montážní polohy (příklady)

i UPOZORNĚNÍ

Před montáží zkontrolujte boční házení spojky (max. 0,5 mm).

Namontujte kotouč spojky ve správné montážní poloze. Většina kotoučů spojek je označena odpovídajícím způsobem. Označení může být provedeno razítkem, tiskem, laserem nebo může být vyraženo.

Chybně namontované kotouče spojky mohou poškodit spojku a převodovku.

Montážní poloha	Strana motoru	Strana převodovky
Označení	FLYWHEEL SIDE	GEARBOX SIDE
	FW SIDE	GB SIDE
	MOTOR SIDE	LATO CAMBIO
	COTE VOLANT	T/M SIDE
	ENGINE SIDE	TRANS SIDE
	MOTORSEITIG	GETRIEBESEITE
	SCHWUNGRADSEITE	

Nový kotouč spojky bez označení

Použitou spojku při demontáži označte. Před montáží porovnejte údaje na kotoučích spojky. Dodržujte údaje výrobce vozidla.

Více servisních informací najdete zde: www.zf.com/serviceinformation