



1 Ház  
2 Tengely

3 PTFE (politetrafluoridetilén) szimering  
4 Szerelési segédeszkőz

### FELHÍVÁS

Beszereleléskor a szimering megsérülhet.

- ⇒ Ne fogja meg a szimering (3) tömítőajkát.
- ⇒ A szimeringet (3) szárazon szerelje be. Ne használjon zsírt, olajt vagy más kenőanyagot.
- ⇒ A szimeringet (3) egyenletesen préselje be. Ne terhelje ütésekkel!
- ⇒ A szerelési segédeszkőzt (2) csak a szimering (3) beszerelése után húzza le.
- ⇒ A motort először a szimering beszerelése után négy órával (3) indítsa el.

### A szimering beszerelése

1. Tisztítsa meg és ellenőrizze a tengely (2) sértetlenségét
2. A szimeringet (3) a szerelési segédeszkőzzel (4) helyezze fel a házra (1) (1. ábra).
3. A szimeringet (3) a speciális szerszám segítségével préselje be egyenletesen a házba (1) (2. ábra). Vegye vigyelembe a járműgyártó előírásait.
4. Húzza le és ártalmatlanítsa a szerelési segédeszkőzt (4) (3. és 4. ábra).
5. A szimering (3) beszerelése után **ne** indítsa el a motort.



A szimering (3) tömítőajkának kb. négy órára van szüksége, hogy a tengely felületéhez illeszkedjen és ezáltal biztos tömítést nyújtson.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)