



Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50



Afb. 1: Fjederbenslejet korrekt anbragt

1 Gummimetalleje	4 Chassisfjeder
2 Fjederbensleje	5 Positions-pin forneden
3 Positions-pin foroven	



### ADVARSEL

Chassisfjederen står under enorm spænding.  
Anvend specialværktøjet fjederspænder.

Ved montering af fjederbenet skal der tages hensyn til:

- Fjederbenslejet (2) anbringes således, at øverste positions-pin (3) flugter med nederste positions-pin (5).
- Brug nye møtrikker til fastgørelse af stempelstangen. Spænd med det angivne tilspændingsmoment.
- Vær opmærksom på oplysningerne fra bilproducenten.

Kontroller, om komponenterne flugter korrekt.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)