



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A



Slika 1: Pravilno pozicionirani potporni ležaj opružne poluge

1 Gumeno metalni ležaj	4 Opruga podvozja
2 Potporni ležaj opružne poluge	5 Tanjurić opruge
3 Gornji pozicijski zatik	6 Graničnik za oprugu podvozja

### UPOZORENJE

Opruga podvozja nalazi se pod velikom napetošću. Kao specijalni alat upotrijebite zatezač opruge.

Pri montaži podupirača uzmite u obzir:

- Kraj opruge podvozja (4) namjestite oko 5 mm od graničnika (6) dosjeda opruge (5).
- Potporni ležaj podupirača (2) postavite tako da gornji pozicijski zatik (3) bude poravnan s graničnikom za oprugu podvozja (6)
- Za pričvršćivanje klipnjače upotrijebite nove matice. Zatezanje izvedite propisanim zateznim momentom.
- Pridržavajte se podataka proizvođača vozila.

Provjerite jesu li obje komponente pravilno poravnane.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)