



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A



Obr. 1: Správne polohované tlmiace ložisko

1 Gumokovové ložisko	4 Pružina podvozku
2 Tlmiace ložisko	5 Tanier pružiny
3 Horný polohovací bod	6 Doraz pružiny podvozku



VAROVANIE

Pružina podvozku je zaťažená veľkým predpätím. Používajte špeciálne pružinové napínače.

Pri montáži vzpery dbajte na nasledovné:

- Koniec pružiny podvozku (4) umiestnite vo vzdialenosti približne 5 mm od dorazu (6) taniera pružiny (5).
- Tlmiace ložisko vzpery (2) umiestnite tak, aby horný polohovací bod (3) bol v jednej osi s dorazom pružiny podvozku (6).
- Pre upevnenie piestnice použite nové matice. Utiahnite predpísaným uťahovacím momentom.
- Dbajte na údaje uvádzané výrobcom vozidla.

Skontrolujte, či dielce správne lícujú.



www.zf.com/serviceinformation