



Fig. 1: Vástago con ranura



Fig. 2: Vástago sin ranura



En el vástago hay, dependiendo de su fabricación, una ranura fresada (fig. 1). Los amortiguadores con y sin ranura (fig. 2) en el vástago tienen la misma estructura. Ambos modelos pueden montarse en un eje.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)