



Ilustração 1: Auxílio para montagem com pega de transporte cDISK
Blitz Rotary N.º art. 3745410



Ilustração 2: Adaptador para VDM
Blitz Rotary N.º art. 3745430



Ilustração 3: Auxílio para montagem do prato da embreagem
Blitz Rotary N.º art. 101758

CUIDADO

Peças pesadas. Possibilidade de esmagamentos e fraturas. Usar equipamento de proteção individual e o auxílio para montagem.

AVISO

- Limpar a superfície de atrito do volante de duas massas (VDM) com uma toalha impregnada em solvente (limpador de freios). Não usar spray de limpeza!
- O VDM não deve ser colocado bruscamente nem deixado cair. Caso contrário, o flange de fixação retificado de forma precisa pode ser danificado.
- Para a montagem, utilizar apenas parafusos de fixação novos prescritos pelo fabricante do veículo e apertar com o torque de aperto prescrito. Observar as indicações do fabricante do veículo.

A ferramenta especial (ilustração 1, 2, 3) fixa placas de embreagem pesadas, volantes e volantes de duas massas (VDM) para veículos comerciais num guindaste (ilustração 1), num mecanismo elevador de minas ou elevador de câmbios (ilustração 2, 3). Placas de embreagem com cárter em chapa, cárter de ferro de fundição e diferentes diâmetros de furo podem ser fixadas nos auxílios para montagem (ilustração 3).

A montagem no veículo pode ser executada por somente uma pessoa:

1. Fixar o volante ou o volante de duas massas com o adaptador (ilustração 1) no auxílio para montagem.
2. Ajustar axialmente, radialmente e no ângulo de inclinação ($\pm 10^\circ$) os componentes com o auxílio para montagem, de maneira que possam ser montados de forma precisa.

O auxílio para montagem cDisk (ilustração 1, 2, 3) e os adaptadores adequados foram liberados por fabricantes de veículos comerciais. Você encontrará outras informações sobre o auxílio para montagem aqui: www.blitzrotary.com



www.zf.com/serviceinformation