



Mercedes-Benz

Fästsats	Art.-nr.			
	Knäledsanordning		Länkarm	
	35059 01	35060 01	29633 03	29634 03
38313 01	•	•		
39367 01			•	•

Tab.1





Bild 1: Helmetalliska låsmuttrar M14x1,5



Bild 2: Mutter M14x1,5 med kemisk gänglåsning



Beroende på fordonets chassinummer och tillverkningsid, använd helmetalliska låsmuttrar eller muttrar med kemisk gänglåsning (tab. 2).

	Chassinu mmer		Helmetalliska låsmuttrar M14x1,5 (bild 1)	Mutter M14x1,5 med kemisk gänglåsning (bild 2)	
			Medföljer leveransen av knäledsanordningen.	Beställ separat: Art.-Nr. 38313 01	Beställ separat: Art.-Nr. 39367 01
172	R 172	→ F	→ 31.05.2015	•	
	R 172	F →	31.05.2015 →		
204	C 204			•	•
	S 204			•	•
	W 204			•	•
207	A 207	→ F	→ 31.03.2015	•	
	A 207	F →	31.03.2015 →		•
	C 207	→ F	→ 31.03.2015	•	
	C 207	F →	31.03.2015 →		•

Tab. 2



www.zf.com/serviceinformation