



1. ábra: A kinyomógyűrű és a tehergyűrű felszerelése

- 1 Kinyomógyűrű
- 2 Tehergyűrű
- 3 A tehergyűrű reteszelve

2. ábra: Felszerelés a nyomólapra

- 4 Biztosítógyűrű
- 5 Nyomólap tányérrugóval
- 6 Kinyomógyűrű tehergyűrűvel

! FIGYELEM!

Becsípődésveszély!

A nyomólapot emelje meg egy megfelelő segédeszközzel.

FELHÍVÁS

Ügyeljen az alkatrészek helyes szerelési sorrendjére és helyzetére.

1. A kinyomógyűrűt (1) és tehergyűrűt (2) kapcsolja össze egymással (1. ábra) → kinyomógyűrű tehergyűrűvel (6).
2. A kinyomógyűrűt a tehergyűrűvel (6) a tányérrugó legszélesebb nyílásaiba helyezni és a szorítógyűrűt (4) bekattintani. A szorítógyűrűt (4) úgy kell elhelyezni, hogy a tehergyűrű (3) reteszelve a szorítógyűrű kivágásába (4) legyen (2. ábra; piros jelölés).



www.zf.com/serviceinformation