



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A



Fig. 1: Fjederbenslejet korrekt anbragt

1 Gummi metalleje	4 Chassisfjeder
2 Fjederbensleje	5 Fjederskive
3 Positions-pin foroven	6 Anslag til chassisfjederen



ADVARSEL

Chassisfjederen står under enorm spænding. Anvend specialværktøjet fjederspænder.

Ved montering af fjederbenet skal der tages hensyn til:

- Chassisfjederens ende (4) anbringes ca. 5 mm fra fjederskivens (5) anslag (6).
- Fjederbenslejet (2) anbringes således, at øverste positions-pin (3) flugter med anslaget for chassisfjederen (6).
- Brug nye møtrikker til fastgørelse af stempelstangen. Spænd med det angivne tilspændingsmoment.
- Vær opmærksom på oplysningerne fra bilproducenten.

Kontroller, om komponenterne flugter korrekt.



www.zf.com/serviceinformation