

Návod k montáži CH36!

K zamezení poškození samostavného mechanismu u třmenů CH36 je nutno při výměně brzdových destiček – nebo při výměně samotného třmenu dodržet před montáží následující pokyny:

1. Změřit celkovou tloušťku destiček a kotouče
2. Přičíst k tomu 0,6mm
3. Píst vytočit tak, aby se mezi pístem a opěrnou plochou vnější destičky dosáhlo této míry
4. Po odvzdušnění sešlápnout asi 40x pedál.

Nyní je brzda nastavena.

