

大众Transporter T4 (F40) 车型用拉杆

请按照下列意见，正确识别T4 配件：

液压助力转向型T4

JAR558 可以安装于左右两侧

手动转向机型 T4

JAR550 必须安装于左侧

JAR558 必须安装于右侧

右驾手动转向机型T4

JAR558 必须安装于左侧

JAR550 必须安装于右侧



JAR550



JAR558