

## Kit di pastiglie DTEC con lamierini fonoassorbenti supplementari

Alcune delle nostre pastiglie dei freni TRW DTEC devono essere montate con i lamierini fonoassorbenti supplementari. Questa Service Information descrive la procedura e la corretta disposizione dei lamierini fonoassorbenti durante il montaggio delle pastiglie.

1. In fase di produzione, le pastiglie dei freni vengono munite sul retro di un lamierino fonoassorbente di colore rosso.
2. Spalmare il grasso fornito in dotazione sul lamierino fonoassorbente di colore rosso situato sul retro della pastiglia.

*Avvertenza: il contenuto del tubetto fornito in dotazione dovrebbe essere completamente applicato e spalmato uniformemente su tutte le quattro pastiglie!*

3. Montare il lamierino fonoassorbente metallico alla pastiglia.
4. A questo punto la pastiglia è pronta per essere montata nella pinza del freno.

**Durante il montaggio delle pastiglie, accertarsi che i due lamierini fonoassorbenti siano correttamente fissati in sede. Le pastiglie devono potersi inserire nel vano portapastiglia senza opporre alcuna resistenza!**

