

Zestawy klocków DTEC z dodatkowymi metalowymi nakładkami antywibracyjnymi

Niektóre z naszych klocków hamulcowych TRW DTEC wymagają zamontowania dodatkowych metalowych nakładek zabezpieczających przed powstawaniem pisków w czasie hamowania. Niniejsza informacja serwisowa przedstawia sposób postępowania oraz prawidłowego umieszczenia nakładek tłumiących odgłosy podczas montażu klocków hamulcowych.

1. W procesie produkcji na tylnej stronie klocków hamulcowych umieszcza się czerwoną nakładkę antywibracyjną.
2. Na czerwoną nakładkę antywibracyjną umieszczoną na tylnej stronie klocków należy nanieść warstwę dołączonego do opakowania smaru.

Wskazówka: Zawartość dołączonej tubki należy wykorzystać w całości i rozdzielić równomiernie pomiędzy wszystkie cztery klocki hamulcowe!

3. Zamontować metalowe nakładki tłumiące na klockach hamulcowych.
4. Przygotowane w ten sposób klocki hamulcowe gotowe są do zamontowania w zaciskach.

W czasie montażu klocków należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność położenia metalowych nakładek. Klocki hamulcowe muszą poruszać się w jarmie bez oporów!

