

Pastilhas de travão DTEC com chapas antirruído complementares

Algumas das nossas pastilhas de travão DTEC TRW são montadas com chapas antirruído complementares. Esta informação de serviço descreve o procedimento e a disposição correta das chapas antirruído durante a montagem das pastilhas de travão.

1. As faces traseiras das pastilhas de travão são munidas, durante a produção, com uma chapa antirruído vermelha.
2. Revestir a chapa antirruído vermelha, na face traseira da pastilha de travão, com a massa fornecida.

Aviso: Todo o conteúdo da saqueta deve ser aplicado e distribuído uniformemente sobre as quatro pastilhas de travão!

3. Montar a chapa antirruído na pastilha de travão.
4. A pastilha de travão está agora pronta para ser montada na pinça.

Durante a montagem das pastilhas de travão deve ter-se atenção ao posicionamento correto das duas chapas antirruído. As pastilhas de travão devem entrar com facilidade nas respetivas posições de montagem!

