

## 控制臂纵臂衬套安装位置-JBU602

橡胶的停止点 (黄色箭头) 需要被安装到如下图所示的车辆轴向方向上。

