

Posizione di montaggio del supporto del braccio trasversale - JBU602

Come illustrato in basso, gli arresti in gomma (frecche gialle) devono essere rivolti in direzione del centro del veicolo.

