

Монтажное положение сайлент-блока поперечного рычага подвески – JBU602

Резиновые опоры (указаны желтыми стрелками) должны быть направлены в сторону центральной оси автомобиля, как показано ниже.

