



- Gebrauchte Befestigungsteile entsorgen (1).
- Ausschließlich neue Befestigungsteile verwenden (2).
- Schlagschrauber **nicht** verwenden (3).
- Befestigungsteile mit dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment anziehen (4).  
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.
- Achsvermessung durchführen (5, 6).  
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.

