



- Używane części mocujące zutylizować (1).
- Stosować wyłącznie nowe części mocujące (2).
- **Nie** używać wkrętarek udarowych (3).
- Części mocujące dokręcić wymaganym momentem dokręcania (4). Stosować się do wytycznych producenta pojazdu.
- Wykonać pomiar osiowy (5, 6). Stosować się do wytycznych producenta pojazdu.

