



Art.-nr. 35016 01




Fig. 1: Bärande länk

- |   |                     |   |                  |
|---|---------------------|---|------------------|
| 1 | M20x1 Specialmutter | 4 | M18x1,5 Gänga    |
| 2 | M20x1 Gänga         | 5 | M18 x 1,5 Mutter |
| 3 | Bärande länk        |   |                  |

### VARNING

Fästdon (skruvar, muttrar etc.) är säkerhetsrelevanta delar!  
Om felaktiga fästdon används kan det leda till svåra olyckor.  
Se till att endast fästdon med korrekta mått och fästvärden används!

Fäst bärledet (3) med följande delar:

- Mutter (5) M18 x 1,5 (medföljer satsen)
- Specialmutter (1) **M20 x 1** Art.-nr. 35347 01 (beställs separat)

Dra åt bärledet med föreskrivet åtdragningsmoment.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)