





Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...



Obr. 1: A-rameno

- 1 A-rameno
- 2 Samoistiaca skrutka
- 3 Kovové jadro
- 4 Gumové ložisko

 Kovové jadro (3) nie je vulkanizované s gumovým ložiskom (4). Kovové jadro je preto otočné. Toto je dané konštrukčne.

Pri montáži použiť vždy novú samoistiacu skrutku (2) a utiahnuť predpísaným ťahovacím momentom.

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla.



www.zf.com/serviceinformation