




Obj.č. 35016 01



Obr. 1: Nosný kloub

- |   |                          |   |                  |
|---|--------------------------|---|------------------|
| 1 | Speciální matice M20 x 1 | 4 | Závit M18 x 1,5  |
| 2 | Závit M20 x 1            | 5 | Matice M18 x 1,5 |
| 3 | Nosný kloub              |   |                  |

### **VAROVÁNÍ**

Upevňovací součásti (šrouby, matice, atd.) jsou díly, důležité pro zachování bezpečnosti!  
Použitím chybných upevňovacích součástí může dojít k poškození a k těžkým nehodám.

Zajistěte, aby se používaly výhradně upevňovací součásti se správnými rozměry a pevnostními hodnotami!

Upevněte nosný kloub (3) s následujícími díly:

- Matice (5) M18 x 1,5 (je přiložená k sadě)
- Speciální matice (1) **M20 x 1** Obj.č. 35347 01 (objednejte samostatně)

Upevněte nosný kloub s použitím předepsaného utahovacího momentu.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)