





Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...



Slika 1: Prečno vodilo

- 1 Prečno vodilo
- 2 Samovarovalna matica
- 3 Kovinsko jedro
- 4 Gumijasti ležaj

 Kovinsko jedro (3) ni vulkanizirano skupaj z gumijastim ležajem (4). Zato je kovinsko jedro vrtljivo, kar je predvideno v konstrukciji sami.

Pri montaži vedno uporabite novo, samovarovalno matico (2) in jo zategnite s predpisanim priteznim navorom.

Upoštevajte navedbe proizvajalca vozila.



www.zf.com/serviceinformation