



Арт. № 2294 501 190, 2290 601 073, 2294 501 172, 2290 601 043



Фиг. 1: Двумасов маховик с транспортна защита

1 Ограничителен щифт

Транспортната защита с ограничителен щифт (1) предпазва от преплитането на първата маса и втората маса една срещу друга.

Ограничителният щифт (1) се срязва при първоначалния старт на мотора на зададено за целта място.

Срязаните части остават в едно определено място в двумасовия маховик.

СЪОБЩЕНИЕ

Възможни са материални щети.

→ Не отстранявайте транспортната защита ръчно.



www.zf.com/serviceinformation