



Фиг. 1: Централен изключвател с люлеещ се компенсатор



Фиг. 2: Поставяне на опорния пръстен

1 Централен изключвател

2 Опорен пръстен (поставен) с люлеещ се компенсатор



Централният изключвател (1) е оборудван с люлеещ се компенсатор (Фиг.1). Люлеещият се компенсатор изравнява девиациите на трансмисията. Поради конструкцията опорният пръстен с люлеещ се компенсатор (2) може лесно да се задвижи с ръка. Това не е дефект, централният изключвател може да бъде монтиран.

Ако централният изключвател (1) и опорният пръстен (2) са отделно един от друг по време на доставката: преди монтажа поставете опорния пръстен (2) (Фиг. 2). Това няма отрицателен ефект върху функцията и експлоатационния живот на централния изключвател.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation